

# K-BUS<sup>®</sup>Air1 Server 网关 V2

### Air1 Server V2\_V1.1

### BTAS-KNX/485.2



### KNX/EIB 住宅和楼宇智能控制系统

# 注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境;



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击;



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备;



4、请勿自行拆卸本设备。

## 目录

第一章 概要	1
第二章 技术参数	2
第三章 尺寸图和接线图	3
3.1 尺寸图	3
3.2 接线图	3
第四章 连接 Air1 Server 网关与 AirHome 管理软件	4
4.1 路由器连接	4
4.2 直接连接	6
第五章 Web 配置面板	8
5.1 登陆	8
5.2 菜单	10
第六章 恢复 IP	15
6.1 准备 USB	15
6.2 编辑	15

### 第一章 概要

GVS

Air1 Server 网关 V2 是一个实现 KNX 标准系统管理和控制的设备,同时用于移动设备(iOS、 Android 智能手机和平板电脑)和电脑设备(Windows 和 Mac)。通过 AirHome 管理软件可以管理家 庭内部的所有 KNX 智能设备,与多媒体系统、视频监控、入侵检测等集成,在 AirHome Remote Pro 中进行远程控制。

这本手册为用户详细的提供了有关于 Air1 Server 网关 V2 的技术信息,包括安装和配置细节,并联 系在实际使用中的例子解释了如何使用此产品。

注: AirHome 管理软件的详细操作请查阅手册《GVS\_AirHome Manager Software\_UM》;

KNX 远程控制软件的详细操作请查阅手册《GVS\_AirHome Remote Pro\_UM》。

Air1 Server 网关 V2 是模数化安装设备,根据 EN 60 715 设计,能安装在配电箱中 35 mm 的丁导轨 上,设备采用螺丝接线柱实现电气连接,总线连接直接通过 KNX 接线端子连接,并通过 LAN 端口连接 到本地路由器,需要连接 9~36V DC 的辅助电源电压。对于 RS485 设备,它取决于设备所携带的协 议。请确保仅在正确接线后才供电,否则可能会导致设备短路和损坏。

功能概述如下:

- ◆ 多协议集成,兼容家庭和楼宇自动化协议,支持连接任何系统或设备。
- ◆ 同时管理标准和专有协议,实现品牌和选择自由。
- ◆ 支持通过特定的专有协议与所有安装的设备进行通信,实现安全性、访问控制、温度控制和音频/视频。
- ◆ 允许 AirHome 支持的所有协议之间进行通信,可以连接基于不同总线的系统,比如 KNX、 Modbus、485 等协议。
- ◆ 提供 AirHome 管理软件,专业配置用于智能手机,平板电脑和 PC 的应用程序。
- ◆ 支持快速设计任何自动化任务,随时随地控制专属智能安装。
- ◆ 通过场景录制、周计划,图标分析等实现更加丰富的智能家居功能。

能够独立执行大量复杂的操作,进一步降低能耗并增强楼宇的舒适度。

1

GVS K-BUS KNX/EIB Air1 Server 网关 V2

### 第二章 技术参数

电	源	总线电压	21-30V DC,由总线提供
		总线电流	<12mA, 30V DC
		总线功耗	<360mW
辅助	力电源	电压	9-36V DC
		电流	<123mA 24V DC, <113mA 30V DC
		功耗	<3.4W
性	能	内存	512MB
		SD 卡	16GB
		CPU	四核处理器,cortex a7 系列
连	接	KNX	总线连接端子(红/黑)
		辅助供电	KNX 辅助供电端子(黄/白)
		RS485-1/2	螺丝接线柱连接,扭力矩 0.4N-m
			线径多芯 0.2-1.5mm²,单芯 0.2-2.5mm²
		LAN	RJ45 端口,10/100bps
		USB2.0	USB 端口
操作	乍和指示	USB2.0 LAN LED	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信
 操作	乍和指示	USB2.0 LAN LED KNX LED	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信
操作	乍和指示	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信
 操作	作和指示	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信
操作	乍和指示	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常
操作	乍和指示	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备
操作	乍和指示 夏范围	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C…+45°C
操作	乍和指示 夏范围	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮 运行	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C…+45°C -25°C…+55°C
操作	乍和指示 度范围	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮 运行 存储	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C…+45°C -25°C…+55°C -25°C…+70°C
操作	年和指示 章范围	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮 运行 存储 运输	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C…+45°C -25°C…+55°C -25°C…+70°C
操作 温 环 安	年和指示         東范围         夏范围         ①余件         表	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮 运行 存储 运输	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C…+45°C -25°C…+55°C -25°C…+70°C <93%,结露除外
操 作 温 环安 尺	和指示       意范       意       条       寸	USB2.0 LAN LED KNX LED RS485-1 LED RS485-2 LED 电源 LED 重置按钮 运行 之行 之術 之输 加 加 2 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5	USB 端口 闪烁,指示设备与网络进行通信 闪烁,指示设备与 KNX 总线进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-1 进行通信 闪烁,指示设备与 RS485-2 进行通信 常亮,指示电源供电正常 按下重置设备 -5°C+45°C -25°C+55°C -25°C+70°C <93%,结露除外

### 第三章尺寸图和接线图

#### 3.1 尺寸图



#### 3.2 接线图





### 第四章连接 Air1 Server 网关与 AirHome 管理软件

首次连接 Air1 Server 网关时,首先将设备连接到 LAN 网络路由器,然后再连接 9~36V DC 电源。 然后,启动 Air1 Server 网关来激活所有固件和用户数据。现在,网关将自动从路由器(DHCP)获取 IP 地址。

注意: Air1 Server 网关与计算机需要连接到同一网络,用户才可以在 AirHome 管理软件上连接 Air1 Server 网关。

#### 4.1 路由器连接

请按照以下步骤操作:

步骤 1: 打开 AirHome 管理软件

步骤 2:从顶部菜单中选择【工程】,然后单击【连接】弹出连接对话框。



步骤 3: 点击【Search】按钮在整个网络上查找 Air1 Server 网关。

Air1 Server 网关的详细信息将在窗口显示,包括 IP 地址、许可证 ID(Air1 Server 网关的唯一 ID) 和用户名。

步骤 4:在搜索结果中选择需要的 Air1 Server 网关,正确输入用户名和密码,然后单击【OK】进 行确认以进行连接。



注意:用户名默认为"admin"、密码默认为"password",用户可以在 AirHome 管理软件更改信息。

Connect		×		
Server IP address	192.168.3.100 : 18000			
License ID	7D071296			
Username	admin			
Password				
	✓ Save password			
Search 192.168.3.100 7D071296 ECU-RASPBERRY				
Ok Cancel		10		

完成以上步骤即可连接到 Air1 Server 网关,并且可以开始配置项目。

GVS K-BUS KNX/EIB Air1 Server 网关 V2

#### 4.2 直接连接

如果安装中没有可用的路由器,或者您需要在安装中快速对 Air1 Server 网关进行编程,则可以使用 PC 端直接连接到 Air1 Server 网关。

於置手动 IP 地址
 如果没有 DHCP 服务器或路由器为 Air1 Server 网关分配 IP 地址,则必须手动设置一个 IP
 地址。默认情况下,该范围应为 192.168.1.x。
 在 Web 配置面板中可以更改网络配置,禁用 DHCP 并使用静态 IP 地址。

请按照以下步骤操作:

步骤 1: 打开 Windows 控制面板,然后转到网络和共享中心。在左侧,您将看到适配器设置选项,单击此选项可查看计算机的适配器。

络和共享中心			- 0	>
	> 网络和 Internet > 网络和共享中心	ٽ <sub>~</sub>	搜索控制面板	۶
制面板主页	查看基本网络信息并设置连接			
改造配器设置 改高级共享设置 は高式が現法の	GVS-OFFICE 专用网络	访问类型: Internet 连接: aff WLAN (GVS-OFFICE)		
	GVS-OFFICE 2 专用网络	访问美型: Internet 连接: 및 以太网		
	更改网络设置 设置新的连接或网络 设置宽带、拨号或 VPN 连接。	: 或设置路由器或设入点。		
	问题疑难解答 诊断并修复网络问题,或者获	得疑难解答信息。		
请参阅				
ternet 选项				
indows Defender 防火墙				

步骤 2: 右键单击适配器(连接到 Air1 Server 网关的适配器)以进入适配器的属性。



#### KNX/EIB



步骤 3: 在属性窗口中选择【Internet 协议版本 4(TCP / IPv4)】, 然后单击【属性】按钮进入

IPv4 的属性窗口。如下左图。

WLAN 属性	×	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) )	属性
网络 共享		常规	
连接时使用:		如果网络支持此功能,则可以逐	英取自动指派的 IP 设置。否则,你需要从网
🚽 Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Ac	lapter	络系统管理员处获得适当的 IP	设置。
	配置(C)	○ 自动获得 IP 地址(O)	
此连接使用下列项目(O):			
✓ Microsoft 网络客户端 ✓ Wive Bridge Protocol	Â	IP 地址(I):	192.168.1.1
<ul> <li>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ <p< td=""><td></td><td>子网掩码(U):</td><td>255 . 255 . 255 . 0</td></p<></li></ul>		子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
✓ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)		默认网关(D):	318 A 81
<ul> <li>■ Microsoft LLDP 协议驱动程序</li> </ul>		○ 自动获得 DNS 服务器地均	止(B)
M Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) 《	>	●使用下面的 DNS 服务器如	也址(E):
安装(N) 卸载(U)	属性(R)	首选 DNS 服务器(P):	
描述 允许你的计算机访问 Microsoft 网络上的资源。		备用 DNS 服务器(A):	
		□退出时验证设置(L)	高级(V)
确定	取消	□1返出的短证设置(L)	高级(V) 确定 取消

步骤 4: 在 IPv4 属性窗口,您可以为计算机分配一个静态 IP 地址。

选择【使用下面的 IP 地址:】,然后填写 IP 地址和子网。注意:计算机的 IP 地址应该与 Air1 Server 网关的 IP 地址不同。

如果没有路由器, Air1 Server 网关的 IP 地址默认为 192.168.1.100,因此可以将计算机的 IP 地址 设置为与 Air1 Server 网关 同一频段的其他地址,例如 192.168.1.1(模拟路由器)。如上右图。填写 IP 地址后回车,子网将自动填写为 255.255.255.0。单击【确定】,然后退出控制面板并完成设置。 GVS K-BUS KNX/EIB Air1 Server 网关 V2

### 第五章 Web 配置面板

确保 Air1 Server 网关已正确连接,然后启动设备,连接到局域网。

#### 5.1 登陆

在浏览器中进入 Web 配置面板可以进行以下操作:

步骤 1:

启动浏览器,在顶部输入 Air1 Server 网关的 IP 地址进入 Web 配置面板。

如下图,在左侧的第一个信息面板中,列出了网关的所有重要信息包括固件版本、许可证 ID、许可 证状态、公共 IP 和 MAC 地址。

		G	VS NPI Server
Server In Model Name Firmware Version Logic Version License ID License Status Public IP MAC Addresss	nformation GVS NPI Server No Name 4.6.3.6.eden 4.75 - 30/10/2020 12:00:00	Login admin Password Login	Installed Plugins Recorder

#### 故障检查

- 如果浏览器不能进入 Web 配置面板登录页,请检查 LAN 端口连接是否有误,以及 Air1 Server 网关 是否连接到同一网络。

- 如果 Air1 Server 网关不在同一网络,可以使用开源 IP 扫描仪检查 IP。如果 IP 扫描仪软件也无法 找到设备 IP,则需要恢复 IP。

步骤 2:

连接到 Air1 Server 网关配置网页后,输入用户名和密码。成功登录后,显示 Web 配置面板菜单如

下所示,包括所有配置设置和诊断的访问权限。

注意:用户名默认为"admin"、密码默认为"password",用户可以在 AirHome 管理软件更改信息。





### 5.2 菜单

Diagnostic: 诊断设置。单击图标将显示一个页面,其中包含用于设置设备各种设置的所有选项。点击【Start】开始诊断,界面右侧显示【OK】则诊断没有问题。

G	V5 Start	Diagnostic ?			<b>NPI Server</b>
			确定	取消	<u>Main</u> / Diagnostic
	Diagnostic				Start
	Active Interfaces				
	DNS Hostnames Res	olving			
	Database Integrity				
	Local				
	History				
	Mail				
	Test Mail			Try	to Send

2. Utility: 实用程序设置。单击图标将显示一个页面,支持检查固件,逻辑模块,如果需要更新,

下载此更新并将其安装到 Air1 Server 网关。另外,在此菜单中,还支持恢复 Air1 Server 网关的数据库,启动和停止 Air1 服务以及 重新启动系统。

	<u>Main</u> / Utilities
选择文件 未选择任何文件	Manual Update
Check Now	Update Firmware
Check Now	Update Logic
	选择文件 未选择任何文件 Check Now

3. Ports:端口设置。单击图标将显示一个页面,可以查看有关 Air1 Server 网关使用的局域网端口的所有信息以及其用途说明。



			<u>Main</u> / Ports
GVS NPI Web	тср	80	
GVS NPI Web Config	тср	8080	
GVS NPI Ftp	тср	21	
GVS NPI Service	тср	17000	
GVS NPI Remote Plus	TCP/UDP	18000	
GVS NPI Group	MULTICAST	226.0.0.1	

 Vivaldi Discovery: Vivaldi 浏览器查找。单击图标将显示一个页面,可以在局域网搜索受支持的 Vivaldi 设备。选择设备、接口、网关 IP 以及网关端口,设置超时响应时间,点击【START DISCOVERY】后 Air1 Server 网关将开始搜索设备。

	<u>Main</u> / Viv	aldi
Device Select	FREE NET/SOURCE//FREE MK3 V	
Interface	TCP Interface V	
Gateway IP	0.0.0.0	
Gateway Port	10001	
Timeout response	1000	
	START DISCOVERY	
Precentage		
Status		
Controllers		



5. Settings:设置。单击图标将显示一个设置菜单,包括更改管理员密码,设置网络配置,日期和

时间以及自定义 Air1 服务器的名称。



(1) Network: 网络配置。连接设备后要做的第一件事就是进行网络配置,单击图标将显示一个页面,支持检查 Air1 Server 网关的网络配置并将设备设置为静态 IP。取消选择【Use DHCP】,然后输入所需的 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器,设置一个新 IP 或保留 Air1 Server 中已使用的 IP,然后单击【Apply changes】,Air1 Server 网关将重启。重新启动后 Air1 Server 网关的 IP 地址是配置中设置的。

	<u>Main</u> / <u>Setting</u> / Change Network
Use DHCP	
IP Address	192 . 168 . 196 . 62
Subnet Mask	255 . 255 . 248 . 0
Gateway	192 . 168 . 192 . 11
Primary DNS	202 . 96 . 128 . 86
Secondary DNS	192 . 168 . 192 . 2
	Apply changes

(2) Zone Date Time:日期时间设置。单击图标将显示一个页面,支持设置时区,日期和时间。当执 行特定场景涉及计时器时,Air1 Server 网关将考虑该设置。以下是默认情况下时间设置的设备列 表,这些设备在此处连接以更新时间。您可以自由进行更改。单击【Apply changes】按钮保存更改 的设置。

	<u>Main</u> / <u>Setting</u> / Change Date and Time
Now Time Zone	Tue Mar 09 2021 09:56:23
Date Time	Y 2021 M 03 D 9 H 9 M 56 S 21
	pool. ntp. org
NTP Servers	ntp. ubuntu. com
	Apply changes

# GVS K-BUS KNX/EIB Air1 Server 网关 V2

(3) Administrator password:管理员密码设置。单击图标将显示一个密码设置页面,更改管理员密

码,先输入当前的管理员密码,然后将输入新的密码,并通过再次输入密码进行确认。单击【Apply changes】按钮保存更改的设置。Air1 Server 网关将需要重新启动才能应用新设置。

	<u>Main</u> / <u>Setting</u> / Change Admin Password
Current Password	
New Password Confirm Password	
	Apply changes

(4) General:常规设置。单击图标将显示一个页面。在文本框输入 Air1 Server 网关的新名称。此名称将标识您在系统中的网关。单击【Apply changes】按钮保存更改的设置,设备将需要重新启动才能应用设置。

		<u>Main</u> / <u>Setting</u> / General
Name	No Name Apply changes	

KNX/EIB Air1 Server 网关 V2

#### 第六章恢复 IP

如果用户无法再连接到 Air1 Server 网关(例如,无法通过 IP 连接),则可以按照本章节的操作通过静态 IP(STATIC)或动态 IP(DHCP)重置。

#### 6.1 准备 USB

步骤 1: 在 FAT32 中格式化 USB。

GVS<sup>®</sup> K-BUS<sup>®</sup>

步骤 2: 准备好静态 IP 或 DHCP IP 名为"eve.settings.txt"的文件。文件名称必须为小写!

步骤 3: 将 eve.settings.txt 拖放到格式化的 USB 内。

步骤 4:从 PC 端拔下 USB,然后将其插入 Air1 Server 网关的 USB 端口。

步骤 5: 启动/停止服务以应用文件中的设置,也可以直接重新启动系统。

步骤 6:重新启动系统后,等待 20s,然后拔下 USB。

步骤 7: 现在系统将具有您在配置中选择的参数。

#### 6.2 编辑 eve.settings.txt

如下所示为 eve.settings.txt 编辑的方式:

字符名称	意义	举例
NETWORK_MODE	在 STATIC 或 DHCP *之间进行选择	NETWORK_MODE = STATIC
NETWORK_IP	选择所需的 IP	NETWORK_IP = 192.168.99.10
NETWORK_MASK	选择所需的子网掩码	NETWORK_MASK = 255.255.255.0
NETWORK_GATEWAY	   选择所需的网关	NETWORK_GATEWAY = 192.168.99.1
NETWORK DNS1	选择你的第一个 DNC 肥冬哭	NETWORK_DNS1 = 192.168.99.1
		NETWORK_DNS2 = 8.8.8.8
NETWORK_DNS2	选择您的第二个 DNS 服务器	

\* 如果 NETWORK\_MODE 等于 DHCP,则系统将设置为 DHCP。

🖌 如果 USB 根目录中存在文件" db.eve" ,它将替换 Air1 Server 网关中的当前项目。

通过从 AirHome 管理软件以 db.eve 的名称保存项目您可以使用此方法在多个 Air1 Server 网关上安装相同的项目,然后将其移至 USB 的根目录,并在插入 USB 的情况下重 新启动网关,该项目将自动在网关中启动。